

Önerilen çözümler sorunu çözmezse satıcınıza başvurun.

Sorun	Çözüm
<b>Havuz Robotu Hareket etmiyor</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Güç kaynağı kablosunun güç kaynağı soketine düzgün şekilde takıldığından emin olun. Sokete giden gücü kontrol edin ve Havuz Temizleyiciyi yeniden bağlayın</li><li>2. Elektrik prizinin doğru çalıştığından ve sigorta kutusundaki kesiciyi açmadığından emin olun.</li><li>3. Güç kaynağını kapatın. 30 saniye bekledikten sonra tekrar açın</li><li>4. Güç kaynağını fişten çekin. Çark kapağını açın ve çarkta hiçbir şey sıkışıp sıkışmadığını kontrol edin.</li></ol>
<b>Havuz Temizleyici hareket ediyor ancak havuzu temizlemiyor.</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kartuşların filtrelerini temizleyin</li><li>2. Havuz Temizleyici hareket etmeye başladıktan sonra birkaç dakika boyunca onu gözlemleyin ve hareket etmeyi sürdürdüğünden emin olun. Hareket etmeyi durdurursa, orada herhangi bir kalıntı olup olmadığını görmek için pervane ve tahrik sistemini kontrol edin.</li></ol>
<b>Havuz Temizleyici havuzun sadece bir kısmını temizliyor.</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Havuz Robotu, tüm havuza ulaşması için kabloda yeterince gevşeklik olup olmadığını kontrol edin</li><li>2. Filtre torbasını / kartuşu temizleyin</li><li>3. Tıkalı veya yıpranmış olup olmadığını görmek için fırçaları kontrol edin.</li></ol>
<b>Havuz Temizleyici, havuzun zemininde oturmak yerine yüzüyor.</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Havayı tekrar çıkarmayı dene.</li><li>2. Havuzdaki Temizleyici suda iken, tamamen su emici olduklarından emin olmak için kombine fırçayı / Harika fırçasını sıkın</li></ol>
<b>Kabloda bükülme var</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bükülmeleri gidermek için kabloyu tamamen gerin ve güneşte en az bir gün oturmasına izin verin.</li><li>2. Kablo olmayan taraftaki şamandırayı itin (bkz. şekil B)</li></ol>
<b>Havuz Temizleyici duvarlara tırmanmaz</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Filtre torbasını / kartuşu temizleyin</li><li>2. Suyun kimyasallarının seviyesini kontrol edin. Uygun olmayan seviyeler alglerin büyümesine izin vererek duvarların kayganlaşmasına neden olabilir. Eğer öyleyse, seviyeleri ayarlayın ve duvarları temizleyin</li><li>3. Fırçaların aşınmış olmadığını kontrol edin.</li></ol>