

Dolphin S300 Havuz Temizleme Robotu için yararlı ipuçları

- Güç kaynağını, yaklaşık olarak havuzun uzun kenarının ortasına, havuzdan en az 3,5 m / 12 ft uzaklıkta olacak şekilde yerleştirin ve yerden 11 cm / 4 " üzerine yerleştirin. Çalışırken Güç Kaynağı gölgeye yerleştirilmelidir. Dikkat - Herhangi bir durumda uzatma kablosu kullanmayın.
- Dolphin birleştirilmiş veya harika fırçalarla donatılmışsa, fırçaları suyla ıslanana kadar yavaşça sıkın.
- Uygun havuz kapsamı sağlamak için minimum gerekli kayan kablo uzunluğu bırakın. Fazla kabloyu havuzun dışına sarılmış halde bırakın.
- Her temizlik işleminden sonra, plastik parçaların daha hızlı aşınmasını ve yırtılmasını önlemek için Dolphin Havuz Robotunuzu sudan çıkarın.
- Her temizlik döngüsünden sonra filtre torbasını veya kartuşu yıkayın. Tıkalı filtre torbaları tarama ve temizlik verimini azaltır. Her iki ayda bir, normal bir sentetik döngü kullanarak filtre torbasını çamaşır makinesinde yıkayın.
- Dolphin Robotunuzda cihazınızda fırçalar varsa, bunları akan su ile yıkayın.
- Optimum çalışma için, su sıcaklığı, pH ve klor seviyeleri aşağıda listelenen seviyelere uygun olmalıdır: (Bu seviyelerden herhangi biri kullanıcı talimatlarında listelenenlerden farklıysa, lütfen burada belirtilen seviyelere uyun).
Sıcaklık: 6 ° -34 ° C (43 ° -93 ° F)
pH seviyesi: 7.0-7.8
Klor seviyesi: Maksimum 4 ppm / NaCl 5000 ppm
- Haftada bir kez kabloyu güç kaynağından çıkarın, kablunun karışık kısımlarını gevşetin, düzeltin ve birkaç saat güneş altında bırakın.
- Havuz temizleyicisini gölgeli bir yerde ve arabasında saklayın.